Termo-higrómetro interior-exterior con USB y reloj Modelo: RMS300 / RMS300A

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

Resumen2		
Vista Frontal		
Vista Trasera2		
Sensor Remoto		
Para Empezar3		
Cómo Introducir las Pilas		
Sensor Remoto3		
Transmisión de Datos del Sensor4		
Reloj		
Recepción del Reloj		
Ajuste Manual del Reloj		
Temperatura y Humedad		
Alerta de Hielo (Solamente Canal 1)		
Iluminación de la Pantalla6		
Reinicio6		
Configuracion Del Software (Primera Vez Que Se Utiliza)		
Paso Adicional Solo Para Usuarios De Windows Vista		

Instalacior	n Del	Softwa	are			7
Deshabili	tar El I	Modo lı	nactivi	dad		7
Para D	eshab	ilitar	EI	Modo	Inactividad	En
Su Ordenador (Windows XP)7				7		
Para D	eshab	ilitar	EI	Modo	Inactividad	En
Su Ordenador (Windows Vista)8						
Subir Datos Al Software Del PC9						
Actualizaciones Del Software9						
Ficha Técnica9						
Precaución9						
Sobre Oregon Scientific10						
EU - Declaración de Conformidad10						

RESUMEN

VISTA FRONTAL (FIG 1)



- 1. Indicador de pila del sensor remoto
- 2. Icono de recepción del sensor remoto
- 3. Temperatura exterior
- 4. Humedad exterior
- 5. Temperatura y humedad interior
- 6. Indicador de recepción de la señal del reloj
- 7. Indicador de la pila de la unidad principal
- 8. Pantalla reloj / calendario
- 9. Indicador de estado USB

- 10. Zona horaria (sólo RMS300A)
- 11. Indicador LED de alerta de hielo
- 12. LIGHT: Activar retroiluminación

VISTA TRASERA (FIG 2)



- 1. **MODE**: Alternar entre pantallas de reloj; acceder a modo de configuración
- e[•]•• : Incrementar valores en modo de configuración; activar recepción de señal del reloj
- 3. **RESET**: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
- 4. Puerto USB (en el lateral)
- 5. Compartimiento de las pilas (en la base)
- 6. **MEM**: Alternar entre visualizar temperatura / humedad máxima y mínima
- Reducir valores en modo de configuración; desactivar recepción de señal del reloj
- 8. °C / °F: Selección de unidad de temperatura
- EU / UK: Seleccionar la señal de radio más cercana (sólo RMS300)

SENSOR REMOTO (FIG 3)



- 1. Indicador LED de estado
- 2. Orificio para montaje en pared
- 3. Compartimiento para las pilas
- 4. Orificio de RESET
- 5. Cambio de CANAL

PARA EMPEZAR

CÓMO INTRODUCIR LAS PILAS

- 1. Retire la tapa del compartimiento para pilas.
- 2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (véase FIG 2).
- 3. Pulse RESET cada vez que cambie las pilas.

UBICACIÓN	SIGNIFICADO
Área de reloj / alarma	Las pilas de la unidad principal están casi gastadas
Área de Temperatura Exterior	Indicador de que la pila del sensor remoto está casi gastada

SENSOR REMOTO

La unidad principal puede recoger datos de hasta 3 sensores remotos.

Para configurar el sensor remoto:

- 1. Abra la tapa del compartimiento para pilas e introduzca las pilas respetando la polaridad.
- 2. Seleccione un número de canal y pulse RESET.
- 3. Cierre el compartimiento de las pilas.
- 4. Coloque el sensor remoto en un radio de 30 m (98 pies) de la unidad principal.

NOTA Use pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo, y use pilas de litio en temperaturas bajo cero.

TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SENSOR

Para buscar un sensor:

Pulse ••••• y MODE y manténgalos pulsados.

El icono de recepción del sensor remoto mostrará el siguiente estado:

ICONO	DESCRIPCIÓN
	La unidad principal está buscando sensor(es).
	Se ha encontrado un canal.
OUT	No se encuentra el sensor.

CONSEJO El alcance de transmisión puede variar debido a muchos factores. Es posible que tenga que probar varias ubicaciones para obtener los mejores resultados.

RELOJ

RECEPCIÓN DEL RELOJ

Este producto ha sido diseñado para sincronizar automáticamente su reloj con una señal de horaria.

RMS300:

Deslice el interruptor EU / UK para elegir la señal.

- UE: señal DCF-77: a 1500 m (932 millas) de Frankfurt, Alemania.
- Reino Unido: señal MSF-60: a 1500 m (932 millas) de Anthorn, Inglaterra.

RMS300A:

Señal WWVB-60: a 3200 m (2000 millas) de Fort Collins, Colorado.

Para activar / desactivar la señal de recepción del reloj:

Pulse • • • • y manténgalo pulsado para activar la recepción de señal del reloj, o • • • para desactivarla.

NOTA La recepción tarda entre 2 y 10 minutos. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en conseguir una señal válida. Si no se encuentra señal, coloque la unidad cerca de una ventana, pulse •••• y manténgalo pulsado para forzar una búsqueda de señal.

Recepción del indicador de la señal del reloj:

	SENAL DÉBIL	RECIBE SEÑAL
<u> </u>	С О	J

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

Para configurar manualmente el reloj, primero deberá desactivar la señal de recepción del reloj.

- 1. Púlselo MODE y manténgalo pulsado.
- Pulse ••• o ••• para modificar la configuración. La secuencia de configuración es: zona horaria, formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, año, formato del calendario (mes / día, día / mes), mes, día e idioma de pantalla.
- 3. Pulse MODE para confirmar.

RMS300: La zona horaria ajusta el reloj a + / -23 horas de la hora recibida por la señal del reloj. Si ha desactivado la recepción de señal del reloj, no ajuste un valor para la zona horaria. RMS300A: Elija la zona horaria: P (Pacífico), C (Central), M (Montaña), o E (Este).

NOTA Las opciones de idioma son inglés (E), alemán (D), francés (F), italiano (I) y español (S).

Cómo seleccionar el modo de pantalla del reloj:

Pulse **MODE** para alternar entre reloj con segundos, reloj con día de la semana y calendario.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Selección de unidad de temperatura: Pulse °C / °F.

Para buscar canales automáticamente:

Pulse ***••** + **MEM** y manténgalo pulsado para mostrar los datos de guardados en secuencia durante 3 segundos.

Para elegir un canal, elija ••••.

Para alternar entre registros actuales, mínimos y máximos de la temperatura interior y exterior del canal elegido:

Pulse MEM.

5

Para borrar el registro de temperatura / humedad mostrado:

Púlselo MEM y manténgalo pulsado.

ALERTA DE HIELO (SOLAMENTE CANAL 1)

Si la temperatura baja a entre 3°C y -2 °C (37°F a 28°F), el indicador LED de alerta de hielo verde parpadeará continuamente, y dejará de parpadear en cuanto la temperatura salga de este rango.

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Pulse LIGHT para iluminar la pantalla LED durante 5 segundos.

REINICIO

Pulse **RESET** para volver a la configuración predeterminada.

CONFIGURACION DEL SOFTWARE (PRIMERA VEZ QUE SE UTILIZA)

Los datos de temperatura y humedad interior/exterior que recibe la unidad se pueden cargar al software del PC.

Requisitos del sistema PC

Los requisitos mínimos que debe cumplir su sistema para poder utilizar el software son:

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP SP o Vista
- Procesador: Pentium 4 o superior
- RAM: Mín. 512MB
- Espacio libre en el disco duro: Mín. 512MB

 Propiedades de Pantalla: 1024 x 768 píxeles (recomendado)

PASO ADICIONAL SOLO PARA USUARIOS DE WINDOWS VISTA

*Para usuarios de Windows XP, por favor, pase directamente a la sección de **Instalación de Software**.

IMPORTANTE Debe seguir las siguientes instrucciones ANTES de instalar el software.

Determine el estado de UAC (Control de Cuentas de Usuario):

- 1. Haga clic en el 🕮 botón de arranque de Windows.
- 2. En el menú, acceda a Configuración y seleccione Panel de Control.
- 3. Haga doble clic en Cuentas de Usuario (y seguridad familiar).
- Haga doble clic en Cambiar contraseña para Windows. (Si escogió el Panel de Control Clásico de la columna de la izquierda en el paso 2, ignore este paso).
- En Activar o Desactivar Cuenta de Usuario, compruebe si la opción UAC está habilitada / marcada o deshabilitada / desactivada (sin marcar).

IMPORTANTE Recomendamos encarecidamente que deshabilite esta opción para ejecutar el software Weather OS de forma inalámbrica.

Para desactivar las cuentas de usuario:

- 6. Deseleccione la opción UAC desmarcando la casilla (un solo clic).
- 7. Haga clic en OK.
- 8. En el cuadro de diálogo Debe Reiniciar su Ordenador, haga clic en Reiniciar.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

- 1. Inserte el CD en la disquetera.
- 2. Ejecute el software del CD.
- Aparecerá el Asistente de Instalación y le guiará durante el proceso de instalación.

Si dispone de Windows Vista y está marcada la casilla Control de Cuentas de Usuario:

- i) En el cuadro de diálogo Seleccionar Carpeta de Instalación, al lado del cuadro de texto Carpeta (C:\Archivos de programa \ Oregon Scientific\ Weather OS), haga clic en Explorar.
- Para seleccionar una nueva ubicación en la que guardar el programa, seleccione C:\Usuarios\ administrador (o haga clic en C: Drive, subcarpeta Usuarios, subcarpeta administrador).
- iii) Haga clic en el icono ា Crear Nueva Carpeta.
- iv) Escriba OS Weather y haga clic en OK.
- v) En el cuadro de diálogo Control de Cuentas de Usuario, haga clic en Permitir.
- vi) Continúe con el proceso de instalación.
- 4. Durante la instalación, podría aparecer el cuadro de diálogo Configuración redistribuible de Microsoft

Visual C++. Seleccione Reparar y haga clic en Siguiente.

- 5. Una vez completada con éxito la instalación, haga clic en **Finalizar** y después en **Cerrar**.
- Después de la instalación, haga doble clic en el O Acceso Directo.
- 7. Haga clic en **Pantalla** en el cuadro de diálogo **Oregon Weather Station**.

DESHABILITAR EL MODO INACTIVIDAD

Para posibilitar la actualización continua de datos, asegúrese de que está deshabilitado el modo Inactividad en su ordenador.

PARA DESHABILITAR EL MODO INACTIVIDAD EN SU ORDENADOR (WINDOWS XP)

- 1. Haga clic con el botón derecho sobre el Escritorio.
- 2. En el menú, haga clic en Propiedades.
- 3. Haga clic en la pestaña Protector de Pantalla, en el cuadro de diálogo Propiedades de la Pantalla.
- 4. Haga clic en el botón **Energía**, en la mitad inferior del cuadro de diálogo.
- En el nuevo cuadro de diálogo (Propiedades de Opciones de Energía), haga clic en la pestaña Combinaciones de Energía.
- En la sección Combinaciones de energía (presentación), bajo la opción Pasar a Inactividad,escoja Nunca en el desplegable.
- 7. Haga clic en Aplicar y después haga clic en OK.

8. Volverá a la pantalla anterior. Haga clic en OK para confirmar y salga.

PARA DESHABILITAR EL MODO INACTIVIDAD EN SU ORDENADOR (WINDOWS VISTA)

- 1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio.
- 2. En el menú, haga clic en Personalizar.
- 3. Haga clic en la pestaña Protector de Pantalla en el cuadro de diálogo Personalizar Apariencia y Sonidos.
- 4. Haga clic en Cambiar Opciones de Energía, en la mitad inferior de la ventana
- 5. Seleccione Alto Rendimiento y haga clic en el botón Cambiar Configuración.
- 6. Haga clic en Cambiar Opciones de Energía Avanzadas.
- 7. Haga clic en 🗄 al lado de **Inactividad**, en el submenú. haga clic en 🖽 al lado de Hibernar después de.
- Haga clic sobre Configuración y seleccione Nunca en 8. el desplegable.
- 9. Haga clic en Aplicar y después, en OK.

SUBIR DATOS AL SOFTWARE DEL PC

Puede cargar los datos de temperatura y humedad conectando la unidad principal a su PC mediante el cable USB

NOTA EI USB solamente se utiliza para cargar datos sobre temperatura y humedad. No sirve para cargar la batería.

- 1. Una vez instalado, haga doble clic en el acceso directo que encontrará en el escritorio 🛇
- 2. Haga clic en **DISPLAY** en el cuadro de diálogo de la Estación Meteorológica Oregon.
- 3. Se le pedirá que elija el número de modelo. Elija su modelo en el menú desplegable y consulte la imagen que aparecerá al lado de su selección para asegurarse de que sea el modelo correcto.
- 4. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la unidad principal, y el otro en el puerto USB del ordenador. La unidad principal mostrará



8



5. Se empezarán a subir datos inmediatamente. Si el cable USB no está conectado correctamente la unidad principal mostrará "

Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones que le ofrece el software, como previsión meteorológica de 5 días en distintas ciudades, consulte el Manual de Software para PC que se puede descargar en el sitio web del software.

IMPORTANTE Para acceder al manual de software del PC, primero deberá instalar correctamente el software.

- 1. En el sitio web del software de PC, haga clic en **MENÚ**, en la esquina superior derecha.
- Seleccione AYUDA en el menú desplegable. Accederá a otra página web. Haga clic en PC Software Manual.

NOTA Este producto debería contar con un puerto USB idéntico que cumpliera los requisitos de Limited Power Source.

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE

En nuestro afán por mejorar, el software se actualizará periódicamente.

Si existe una nueva versión, en el momento en que el PC se conecte a Internet, aparecerá un cuadro de diálogo informándole de la disponibilidad de nuevo software.

- 1. Haga clic en OK.
- Transcurridos unos instantes, aparecerá el cuadro de diálogo: Descarga de Archivos – Aviso de Seguridad. Haga clic en Ejecutar.
- 3. En Internet Explorer Aviso de Seguridad, haga clic en Ejecutar.
- 4. Siga los pasos 3 a 7 de la sección Instalación del software.

FICHA TÉCNICA		
TIPO	DESCRIPCIÓN	
UNIDAD PRINCIPAL		
LXAXA	72 x 58 x 165 mm	
	(2,8 x 2,3 x 6,5 pulgadas)	

Peso	190 g (6,7 oz) sin pila	
Frecuencia de la señal	433 MHz	
Alcance de temperatura	-5°C a 50°C (23°F a 122°F)	
Resolución de temperatura	0,1°C (0,2 °F)	
Escala de humedad	25% - 95%	
Resolución de la humedad	1%	
Alimentación	2 pilas UM-3 (AA) de 1,5 V	
UNIDAD REMOTA (THGN132N)		
LXAXA	50 x 22 x 96 mm (1,9 x 0,9 x 3,8 pulgadas)	
Peso	62 g (2,2 onzas) sin pila	
Frecuencia de la señal	433 MHz	
Número de canales	3	
Cobertura de transmisión	30 m (98 pies) sin obstáculos	
Alcance de temperatura	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)	
Escala de humedad	25% - 95%	
Resolución de la humedad	1%	
Alimentación	1 pila UM-3 (AA) de 1,5 V	

PRECAUCIÓN

9

- No exponga el producto a fuerza extrema ,descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.

- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario puede ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlas separadamente para poder tratarlas.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta del compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse previo aviso.

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países. Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (<u>www.oregonscientific.com</u>) para concer más sobre los productos de Oregon Scientific. Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www2.</u> oregonscientific.com/service/support.asp

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368. Para consultas internacionales, por favor visite <u>www2.</u> oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Termo-higrómetro interior-exterior con USB y reloj (Modelo: RMS300 / RMS300A) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicitela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientífi c. PAÍSES.

