

EN

ABOUT THIS GUIDE

Congratulations on your selection of the RTGR328N, Oregon Scientific™ Wireless Outdoor Temperature, Humidity, and RF clock sensor. This can be used with new Oregon Scientific receiver units, for example:

- BAR998HG
- BAR321HG
- AWS588

NOTE The RTGR328N works as an RF clock receiver for the models listed above or newer, but it does not work for previous models.

If you want to purchase additional remote sensors, select a model that does not include the RF clock sensor.


- THGR228N / THGR238N (3-channel sensor)
- THGR328N (5-channel sensor)

Keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know.

PRODUCT OVERVIEW


FRONT VIEW

1. LCD display
2. LED status indicator
3. Ventilation duct




LCD

1. Reception
2. Channel no.
3. Low battery indicator
4. Time
5. Temperature (°C or °F)
6. Relative humidity
7. Temperature / Humidity reading




BACK VIEW

1. Wall mount (recess hole)
2. Channel switch
3. Reset
4. 'C/F' switch
5. Search button
6. EU / UK radio signal format switch
7. Battery compartment
8. Fold-out stand



FOLD-OUT STAND

1. Fold-out the stand
2. Lock it into place



GETTING STARTED

This product can receive and transmit radio-controlled clock signals, outdoor temperature and humidity then relay it back to the main (indoor) unit.

It can be used with up to 4 other thermo-hygro units to transmit data to the main unit. The measurement unit (°C or °F) and channel number (1,2,3,4 or 5) switches are located in the battery compartment, and should be set prior to installation.

NOTE Additional remote units that measure temperature and humidity are sold separately. If you are using more than one remote unit, be sure to select a different channel number for each unit.

SET UP

1. Place remote unit as close as possible to the main unit.
2. Remove the battery compartment lid by using a Phillips screwdriver to loosen the screws.
3. Assign a channel number. If you are using more than one remote unit, select a different channel number for each unit.
4. Set the radio signal format for the automatic clock set feature.
5. Match the batteries. Match the polarity, as shown in the battery compartment.
6. Press **RESET** with the point of a blunt object (such as a ball point pen).
7. Set the measurement unit.
8. Replace the battery compartment lid. Secure.
9. Position the remote unit using either the recess hole on the back of the unit or the included stand. For best results:

- Place the unit away from electrical or mechanical objects.
- Place the unit out of direct sunlight and moisture.
- Do not place the remote unit more than 100 metres (328 feet) from the main (indoor) unit.
- Position the unit so that it faces the main (indoor) unit. Minimize obstructions such as doors, walls, and furniture.

You may need to experiment with various locations to get the best reception. 1. Once the batteries are in place, the sensor will transmit signals every 1 minute. The readings shown on the main unit depend on which remote sensor (1,2,3,4 or 5) is selected. Refer to the Main Unit user manual for more information.

NOTE The sensor range is 100 metres (328 feet) with no obstructions, but if the main unit has a shorter range than the sensor, you may have to move the sensor closer for reception.

CLOCK

This remote unit can automatically synchronize the date and time with official time-keeping organizations in Frankfurt (Germany) and Rugby (England). When the unit is within 1500 km (932 miles) of a RF signal, the reception icon will blink during reception.

SET RADIO SIGNAL FORMAT

The **RADIO SIGNAL FORMAT** switch is located inside the battery compartment. Select EU (DCF) or UK (MSF). Press **RESET**.

Reception takes 2 - 10 minutes to complete. Once complete, the icon will stop blinking. If the RF signal is weak, it can take up to 24 hours to get a valid RF signal reception.

CE

CONTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED
All EC counties, Switzerland and Norway

Modello : RTGR328N
Manuale d'uso

MANUALE DI ISTRUZIONI

Compliment per aver scelto il Sensore Wireless Oregon Scientific RTGR328N di Temperatura e Umidità Esterna con Orologio RF. L'unità può essere utilizzata con le nuove unità di ricezione Oregon Scientific.

- BAR998HG
- BAR321HG
- AWS588

NOTE RTGR328N funziona come ricevitore di Orologio RF per i modelli sopraelencati o più recenti, ma non funziona con i modelli precedenti.

Se si desidera acquistare sensori remoti supplementari, scegliere un modello che non includa l'orologio RF:


- THGR228N / THGR238N (sensore a 3 canali)
- THGR328N (sensore a 5 canali)

Durante l'uso del nuovo prodotto, tenere questo manuale a portata di mano. Contiene le istruzioni di come adattare il Sensore Wireless Oregon Scientific RTGR328N di Temperatura e Umidità Esterna con Orologio RF, le caratteristiche tecniche e le avvertenze di cui dovreste essere a conoscenza.

PANORAMICA DEL PRODOTTO


VISTA ANTERIORE

1. Display LCD
2. Indicatore di stato LED
3. Foro di aereazione




LCD

1. Stato di ricezione
2. N. canale
3. Indicatore di batteria scarica
4. Ora
5. Temperatura (°C o °F)
6. Umidità relativa
7. Lettura di temperatura/umidità



VISTA POSTERIORE

1. Fissaggio a parete (foro di aggancio)
2. Selettore canale
3. Reset
4. Selettore 'C/F'
5. Tasto di ricerca
6. Selettore di formato segnale orario RF per EU/UK
7. Vano batterie
8. Appoggio estraibile



APPOGGIO ESTRAIBILE

1. Estrarre l'appoggio.
2. Bloccarlo in posizione.



PROCEDURE PRELIMINARI

Questo prodotto può ricevere e ritrasmettere segnali orari e (1,2,3,4 o 5) sono situati nel vano batterie e vanno impostati prima dell'installazione.

NOTE Utilizzare l'unità esterna per la misurazione di temperatura e umidità sono disponibili separatamente. Se si usa più di una unità esterna, accertarsi di selezionare un numero di canale differente per ciascuna unità.

SETUP

1. Posizionare l'unità esterna il più vicino possibile all'unità principale.
2. Rimuovere il coperchio del vano batterie allentando le relative viti con un cacciavite per viti con taglio a stella.
3. Assegnare un canale. Se si usa più di un'unità esterna, selezionare un canale differente per ciascuna unità.
4. Impostare il formato del segnale orario RF per la regolazione automatica dell'orologio.
5. Inserire le batterie osservando la polarità indicata nel relativo vano.
6. Premere **RESET** con un oggetto appuntito (come una penna a sfera).
7. Impostare l'unità di misura.
8. Riporre il coperchio del vano batterie. Fissare in posizione.
9. Posizionare l'unità esterna tramite il foro di aggancio sul retro dell'unità o il cavalletto. Per i risultati ottimali:

- Posizionare l'unità lontano da apparecchiature elettriche o meccaniche.
- Posizionare l'unità lontano dalla luce diretta del sole o da fonti d'umidità.
- Non posizionare l'unità esterna a più di 100 metri dall'unità principale (interna).
- Posizionare l'unità in modo che sia rivolta verso l'unità principale e che il segnale non venga ostacolato da oggetti quali pareti o muri in cemento armato.

Call 949-608-2848.

For international enquiries, please visit: www2.oregonscientific.com/about/international

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Wireless 5-Channel Remote Thermo-Hygro Radio-Controlled Clock Sensor model RTGR328N is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

CE

CONTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED
All EC counties, Switzerland and Norway

OROLOGIO

Questa unità esterna può sincronizzare automaticamente la data e l'ora del centro di time-keeping di Francoforte (Germania) e Rugby (Inghilterra). Quando l'unità rientra in un raggio di 1500 km di un segnale RF, l'icona di ricezione lampeggerà durante la ricezione.

NOTE Il sensore ha un raggio di ricezione di 100 metri (328 piedi) senza oggetti ostacolanti, ma se l'unità principale ha un raggio di ricezione inferiore, si dovrà avvicinare il sensore per favorirne la ricezione.

FORMATO DEL SEGNALE ORARIO RF

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

SEGNALE FORTE

SEGNALE DEBOLE

NESSUN SEGNALE

NOTE Per risultati migliori, posizionare l'unità lontano da oggetti metallici o elettrici e con una visione libera dal cielo. Premere **SEARCH** per attivare la ricerca manuale del segnale orario a radiofrequenza. L'icona a forma di torce lampeggia fino a trovare il segnale orario o fino alla scadenza del periodo di ricerca.

MODIFICA DEL CANALE

Repetere la procedura di Setup. Al Punto 3, selezionare un numero di canale differente.

INDICAZIONE DI BATTERIA SCARICA

Il basso livello di carica della batteria dell'unità esterna selezionata viene segnalato sull'unità principale. Le batterie vanno sostituite ogni volta che appare il simbolo

NOTE Non usare batterie ricaricabili. Eliminare correttamente le batterie presso un centro di smaltimento autorizzato.

RESET DEL SISTEMA

Il tasto **RESET** si trova nel vano batterie. Premerlo ogni volta che si sostituiscono le batterie o quando l'unità non opera a livelli ottimali (per es. quando non riesce a stabilire una connessione di radiofrequenza con l'unità principale). Per maggiori informazioni, consultare la Guida utente dell'unità principale.

SECUREZZA E MANUTENZIONE

Pulire l'unità con un panno leggermente inumidito e con detergente neutro. Evitare di far cadere l'unità.

Non esporre l'unità alla luce solare diretta, poiché ciò può pregiudicare la precisione dei rilevamenti.

AVVERTENZE

Se maneggiato con la dovuta attenzione, questo prodotto è progettato per offrire molti anni di servizio soddisfacente. Osservare le seguenti linee guida:

- Non immergere l'unità in acqua. Ciò può causare scosse elettriche e danneggiare l'unità.
- Non sottoporre l'unità principale ad urti violenti o forti variazioni di temperatura o umidità.
- Non manomettere i componenti interni.
- Non mischiare batterie vecchie con batterie nuove o di tipo differente.
- Non usare batterie ricaricabili con questo prodotto.
- Se si prevede di non utilizzare questo prodotto per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie dall'unità.
- Non graffiare il display LCD.
- Non apportare alcuna modifica a questo prodotto. Le modifiche non autorizzate possono invalidare il vostro diritto di usare il prodotto.
- Il contenuto di questo manuale e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le immagini non sono rappresentative in scala.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Controllare la seguente tabella prima di chiamare il servizio di assistenza clienti.

SEZIONE	CAUSA	SOLUZIONE
Temp	Unità principale mostra "LLL" o "HHH"	Temperatura fuori range
Unità esterna	Impossibile sincronizzare l'unità principale	Controllare le batterie
Orologio	Impossibile sincronizzare	Controllare la posizione
		Attivare manualmente la sincronizzazione

DATI TECNICI

Dimensioni	70 x 24,5 x 116mm	
Lunghezza x Larghezza x Altezza	70 x 24,5 x 116mm	
Peso	156 grammi con batteria	
Temperatura Unità	°C o °F	
Range di misurazione	Da -20 °C a +60 °C	
Risoluzione	0,1 °C (0,2 °F)	
Umidità relativa	Range di misurazione	Da 25 a 95 %
Risoluzione	1 %	
Frequenza di trasmissione	433 MHz	
Portata	Fino a 100m. senza oggetti ostacolanti	
Trasmissione	Ca. 1 minuto	
N. canale	1,2,3,4 o 5	
Alimentazione	2 batterie UM-3 (AA) alcaline da 1,5V	

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, i lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Clienti puoi visitare il sito www.oregonscientific.it oppure chiamare al numero 199112277. Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www.oregonscientific.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo Sensore termohigrometro wireless radiocollaudato a 5 canali è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Modelo : RTGR328N

Instrucciones de Funcionamiento

ES

ACERCA DE ESTA GUÍA

Felicidades por haber elegido el modelo RTGR328N de sensor termo-higrómetro con reloj RF exterior inalámbrico de Oregon. Este producto puede ser utilizado con nuevas unidades de recepción de Oregon Scientific, como por ejemplo:

- BAR998HG
- BAR321HG
- AWS888

NOTA: El modelo RTGR328N funciona como un reloj RF de recepción para los modelos que se indican más abajo o posteriores, pero no funciona con modelos anteriores. Si Ud. desea adquirir sensores remotos adicionales, escoja un modelo que no incluya el sensor con reloj RF.


- THGR228N / THGR238N (sensores de 3 canales)
- THGR328N (sensor de 5 canales)

Conserve a mano este manual cuando utilice su producto nuevo. El mismo contiene instrucciones prácticas paso a paso, así como también especificaciones técnicas y precauciones que debe conocer.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

1. Pantalla LCD
2. Indicador LED de estado
3. Conducto de ventilación




LCD

1. Recepción de señal
2. Número de canal
3. Indicador de batería descargada
4. Hora
5. Temperatura (°C o °F)
6. Humedad relativa
7. Lectura de temperatura / humedad




VISTA POSTERIOR

1. Fijación para pared (orificio)
2. Botón cambio de canal
3. Reset (reinicio)
4. Botón de "C/F"
5. Botón de Search (rastreo)
6. Botón de selección de formato de señal de radio EU/UK
7. Compartimento para baterías
8. Soporte desplegable



SOPORTE DESPLEGABLE

1. Extraiga el soporte
2. Fíjelo en el lugar deseado



GUÍA RÁPIDA

Este producto puede recibir y transmitir señales de reloj radio controladas, temperatura y humedad exterior y luego retransmitirlas a la unidad principal (interior).

Se puede utilizar con hasta 4 sensores remotos para transmitir información a la unidad principal. Los botones de selección de unidad de medición (°C o °F) y de número de canal (1,2,3,4 o 5) están ubicados en el compartimento para baterías, y deben configurarse antes de la instalación de las mismas.

NOTA: Las unidades remotas adicionales para medición de temperatura y humedad se venden de forma separada. Si utiliza más de una unidad remota, asegúrese de escoger un número de canal diferente para cada unidad.

CONFIGURACIÓN

1. Coloque la unidad remota lo más cerca posible de la unidad principal.
2. Quite la tapa del compartimento para baterías utilizando un destornillador tipo Phillips para aflojar los tornillos.
3. Asigne un número de canal. Si utiliza más de una unidad remota, seleccione un número de canal diferente para cada unidad.
4. Configure el formato de señal de radio para establecer el modo automático del reloj.
5. Inserte las baterías. Haga coincidir los polos según se indica en el compartimento para baterías.
6. Presione **RESET** con la punta de un objeto con punta afilada.
7. Configure la unidad de medición.
8. Coloque nuevamente la tapa del compartimento para baterías. Ajuste la misma.
9. Ubique la unidad remota utilizando el orificio para fijar a la pared o bien el soporte para apoyo de sobremesa. Para obtener mejores resultados:
 - Ubique la unidad lejos de objetos eléctricos o mecánicos.
 - Ubique la unidad lejos de la luz solar y la humedad.
 - No ubique la unidad remota a más de 100 metros (328 pies) de la unidad principal (interior).
 - Ubique la unidad de manera que mire a la unidad principal (interior). Reduzca al mínimo las obstrucciones tales como puertas, paredes y muebles.
10. Una vez colocadas las baterías, el sensor transmitirá señales cada 1 minuto. Las lecturas que aparecen en la unidad principal dependerán del sensor remoto (1,2,3,4 o 5) que haya sido seleccionado. Sírvase consultar el manual del usuario para obtener más información sobre la Unidad Principal.

NOTA: El radio de alcance para el sensor es de 100 metros (328 pies), sin ninguna obstrucción, pero si la unidad principal tuviese un radio de alcance inferior al anterior, usted tendrá que acercar el sensor para la recepción.

RELOJ

Esta unidad remota puede sincronizar en forma automática la fecha y hora con las organizaciones oficiales de horario en Frankfurt (Alemania) y Rugby (Inglaterra). Cuando la unidad se encuentra dentro de los 1500 Km. (932 millas) de una señal RF, el icono de recepción parpadeará durante la recepción.

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO DE SEÑAL DE RADIO

El botón **FORMATO DE SEÑAL DE RADIO** está ubicado dentro del compartimento para baterías. Seleccione EU (DCP) o UK (MSF). Presione **RESET**.

La recepción tardará de 2 a 10 minutos en completarse. Una vez finalizada, el icono dejará de parpadear. Si la señal de RF es débil, puede tardarse hasta 24 horas en obtener una señal de RF válida.

SEÑAL FUERTE	SEÑAL DÉBIL	SIN SEÑAL

NOTA: Para obtener mejores resultados, coloque el sensor lejos de objetos metálicos o eléctricos, y orientado hacia el exterior. Presione **SEARCH** (RASTRAR) para activar en forma manual la señal de reloj radio controlada. El icono parpadeará hasta que se encuentre la señal del reloj o finalice el periodo de búsqueda.

CAMBIO DE CANAL

Repita el procedimiento de Configuración. En el Paso 3 seleccione un número diferente de canal.

AVISO DE BATERÍA DESCARGADA

El indicador de batería descargada puede observarse en la unidad principal cuando las baterías están bajas en la unidad remota seleccionada. Reemplace las baterías cuando aparezca la señal de batería descargada.

NOTA: No utilice baterías recargables. Disponga adecuadamente de las baterías agotadas llevándolas a una estación de reciclaje autorizada.

SISTEMA DE RESET (REINICIO)

El botón **RESET** está ubicado en el compartimento para baterías. Deberá presionarlo para cambiar las baterías, cuando el rendimiento del equipo no es el esperado (por ejemplo cuando no se puede establecer un vínculo de frecuencia de radio con la unidad principal). Sírvase consultar con el Manual del Usuario para obtener más información sobre la unidad principal.

SEGURIDAD Y CUIDADOS

Limpie la unidad con un paño levemente húmedo y detergente suave. Evite la caída de la unidad o su ubicación en un lugar con mucho tránsito. No exponga la unidad a los rayos directos del sol ya que pueden afectar la precisión en las mediciones.

PRECAUCIONES

Este producto ha sido diseñado para brindarle muchos años de servicio si se utiliza de forma adecuada. Observe las siguientes recomendaciones:

- No sumerja nunca la unidad en agua, ya que esto puede provocar un cortocircuito y dañar la unidad.
- No someta la unidad principal a fuerza, choque o fluctuaciones extremas de temperatura o humedad.
- No manipule indebidamente los componentes internos.
- No mezcle baterías agotadas con nuevas ni baterías de diferentes tipos. No utilice baterías recargables con este producto.
- Extraiga las baterías si el producto permanecerá guardado por un largo periodo.
- No raspe la pantalla LCD.
- No realice cambios ni modificaciones en este producto. Los cambios no autorizados pueden invalidar su derecho a utilizar el producto.
- Los contenidos de este manual están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Las imágenes no están reproducidas a escala.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Verifique los siguientes pasos antes de comunicarse con nuestro departamento de atención al cliente.

PROBLEMA	SINTOMA	SOLUCIÓN
Temp	En la unidad principal aparece "LLL" o "HHH"	La temperatura está fuera del rango
Unidad remota	No puede localizar la unidad principal	Verifique baterías y ubicación
Reloj	No puede activar auto-sync (sincronización automática)	Active en forma manual auto-sync

ESPECIFICACIONES

Dimensiones
Longitud x Ancho x Alto 70 x 24,5 x 116mm (2,76 x 0,96 x 4,57 pulgadas)
Peso 156 gramos (0,34lb.) con baterías

Temperatura
Unidad °C o °F
Rango -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Resolución 0,1 °C (0,2 °F)

Humedad relativa
Rango 25 % a 95 %
Resolución 1 %

Frecuencia
Frecuencia RF 433 MHz
Rango Hasta 100 metros (328 pies) sin obstrucciones
Transmisión 1 minuto aprox.

No. de canal 1,2,3,4 o 5
Unidad °C o °F
Fuente 2 baterías alcalinas UM-XUM-3 (AA) 1,5V

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales de conferencia. La página web también incluye información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y controladores necesarios para nuestros productos.

Esperamos que encuentre toda la información que necesite en nuestra página web. En cualquier caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por favor visite www.oregonscientific.com o llame al 802-338-3663. Los residentes en EU/UK pueden visitar www2.oregonscientific.com/service/support o llamar al 1-800-853-8883.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Sensor termo-higrómetro remoto con reloj radioccontrolado de 5 canales (inalámbrico) modelo RTGR328N cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE
Todos los Países de la UE, Suiza y Noruega

Modelo : RTGR328N

Manual do Utilizador

POR

SOBRE ESTE MANUAL

Parabéns pela sua escolha do RTGR328N, Sensor Remoto. Sem Fios, de Temperatura e Umidade Exterior, com Relógio Rádio Controlado, da Oregon Scientific. Pode ser usado com novos aparelhos de recepção da Oregon Scientific, como por exemplo:

- BAR998HG
- BAR321HG
- AWS888

NOTA: O RTGR328N funciona como um transmissor de temperatura e unidade somente para os modelos acima indicados ou mais recentes, mas não funciona com modelos mais antigos.

Se deseja adquirir outros sensores remotos, selecione um modelo que não inclua o sensor do rádio relógio - controladores de medição (°C ou °F).

- THGR228N / THGR238N (sensor de 3 canais)
- THGR328N (sensor de 5 canais)

Conserva este manual à mão quando utilizar este novo produto. Ele contém instruções práticas e detalhadas, bem como especificações técnicas e advertências das quais deve ter conhecimento.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

VISTA FRONTAL

1. Tela LCD (Tela de Cristais Líquidos)
2. Indicador de estado
3. Passagem de ventilação




TELA LCD

1. Receção
2. Número do Canal
3. Indicador de pilha fraca
4. Hora
5. Temperatura (°C ou °F)
6. Umidade relativa
7. Leitura da Temperatura/Umidade




VISTA TRASEIRA

1. Instalação de parede (orificio de encaixe)
2. Seletor de canal
3. Botão de reinicialização
4. Seletor "C/F"
5. Botão de busca
6. Seletor do formato de sinal de rádio EU/UK (RU-Reino Unido)
7. Compartimento das pilhas
8. Apoio desdobrável



APOIO DESDOBÁVEL

1. Desdobre o apoio
2. Trave-o no lugar certo



INSTRUÇÕES PRELIMINARES

Este produto recebe e transmite sinais do rádio relógio controlado, temperatura e unidade exteriores que depois transmite à unidade principal (interior).

Pode ser usado com até 4 outros sensores remotos para transmitir informação à unidade principal. Os seletores de unidade de medição (°C ou °F) e do número do canal (1,2,3,4 ou 5) estão localizados no compartimento das pilhas e devem ser ajustados antes da instalação.

NOTA: Outros aparelhos remotos que medem a temperatura e a unidade são vendidos separadamente. Se estiver utilizando mais de um aparelho remoto, seleccione um número de canal diferente para cada unidade.

CONFIGURAÇÃO

1. Posicione a unidade remota o mais perto possível da unidade principal.
2. Retire a tampa do compartimento das pilhas com uma chave adequada para aflojar os parafusos.
3. Escolha um número de canal. Se estiver utilizando mais de uma unidade remota, selecione um número de canal diferente para cada unidade.
4. Ajuste o formato do sinal de rádio para a função de ajuste do relógio automático.
5. Introduza as pilhas e verifique se estão de acordo com a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
6. Pressione **RESET** (REINICIALIZAÇÃO) com um objeto de ponta redonda (uma estereográfica, por ex.).
7. Ajuste a unidade de medição.
8. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas. Aperte.
9. Posicione a unidade remota usando o orificio de encaixe na parte de trás do aparelho ou o apoio incluído. Para melhores resultados:
 - Coloque o aparelho afastado de objetos eletrônicos ou mecânicos.
 - Coloque o aparelho afastado de luz direta do sol e da umidade.
 - Não coloque a unidade remota a mais de 100 metros (328 pés) da unidade principal (interior).
 - Posicione o aparelho de modo que fique de frente para a unidade principal (interior). Minimize obstáculos, como portas, paredes e mobília.

Pode ser necessário tentar várias localizações para obter uma melhor recepção.

Quando as pilhas forem colocadas, o sensor transmitirá sinais de minuto a minuto. As leituras apresentadas na unidade principal dependerão do canal remoto selecionado (1,2,3,4 ou 5). Consulte o Manual do Usuário da Unidade Principal para mais informações.

NOTA: O alcance do sensor é de 100 metros (328 pés) sem obstruções, mas se a unidade principal tiver um alcance menor que o sensor, deve-se colocar o sensor mais próximo para uma boa recepção.

RELOGIO

Esta unidade remota sincroniza a data e hora automaticamente através dos organismos oficiais reguladores da hora em Frankfurt (Alemanha) e Rugby (Inglaterra). Quando o aparelho estiver a 1500 km (932 milhas) dentro do espaço de ação de um sinal RF, o ícone de recepção piscará de forma intermitente durante a recepção.

NOTA: Este produto não funciona com baterias recarregáveis. Descarte as baterias usadas corretamente.

PAÍSES SUJEITOS À NORMA R&TTE
Todos os países da União Europeia, Suíça e Noruega

JUSTO DO FORMATO DO SINAL DE RADIO

O seletor do **FORMATO DO SINAL DE RADIO** está localizado no interior do compartimento das pilhas. Seleccione EU (DCP) ou UK (RU-Reino Unido) (MSF). Pressione **RESET** (Reinicialização).

A recepção levará entre 2-10 minutos para ser completada. Uma vez completa, o ícone deixará de piscar de forma intermitente. Se o sinal de RF estiver fraco,

talvez demore 24 horas para se obter uma recepção de sinal de RF válida.

SINAL FORTE	SINAL FRACO	SEM SINAL

NOTA: Para melhores resultados coloque o aparelho afastado de objetos metálicos ou elétricos e localizado em campo aberto. Pressione **SEARCH** (Busca) para ativar a busca manual do sinal do sensor remoto. O ícone de torre pisca de forma intermitente até que seja encontrado o sinal do relógio ou quando o período de busca termine.

MUDAR O CANAL

Repita os mesmos procedimentos que utilizou para Configuração. No passo 3, selecione um número de canal diferente.

AVISO DE BATERIA FRACA

O indicador de pilhas fracas é apresentado na unidade principal sempre que o sinal de pilha fraca aparece.

NOTA: Não use pilhas recarregáveis. Retire adequadamente as pilhas usadas, levando-as em uma coleta de lixo autorizada.

SISTEMA DE REINICIALIZAÇÃO [RESET]

O botão de Reinicialização [RESET] está localizado no compartimento das pilhas. Pressione-o sempre que mudar as pilhas, ou sempre que o desempenho não esteja conforme as expectativas (por ex. incapacidade de estabelecer a ligação de frequência rádio com o aparelho principal). Consulte o Manual da unidade principal para mais informações.

SEGURANÇA E CUIDADOS A TER

Lavar o aparelho com um pano ligeiramente úmido e detergente suave. Evite deixar cair o aparelho ou colocá-lo num local de intensa circulação. Não exponha o aparelho à luz direta do sol, pois pode afetar a precisão das medições.

ADVERTÊNCIAS

Este produto foi criado para lhe dar anos de bons serviços se houver uma utilização correta do mesmo. Siga os seguintes procedimentos:

- Nunca coloque o aparelho em contato com a água. Pode causar choques elétricos e danificar o aparelho.
- Não sujeite o aparelho principal a impactos, utilização violenta ou grandes variações de temperatura e.
- Não altere os componentes internos do aparelho.
- Não misture pilhas novas com pilhas usadas ou pilhas de diferentes tipos.
- Não use pilhas recarregáveis neste aparelho.
- Retire as pilhas quando não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.
- Não arranhe a Tela LCD.
- Não faça modificações ou alterações neste produto. Modificações não autorizadas podem anular a garantia do aparelho.
- O conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio.
- As imagens não estão em escala.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar o nosso departamento de apoio ao cliente consulte esta secção.

PROBLEMA	SINTOMA	SOLUÇÃO
Temp	O aparelho principal indica "LLL" ou "HHH"	A temperatura ultrapassa os limites máximo e mínimo
Unidade remota	Não consegue localizar a unidade principal	Verifique as pilhas y ubicación
Relógio	Não faz a sincronização automática	Ative manualmente a sincronização automática

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões
C x L x A 70 x 24,5 x 116mm (2,76 x 0,96 x 4,57 polegadas)
Peso 156 gramos (0,34lb.) com pilhas

Temperatura
Aparelho °C ou °F
Limites Máximo e Mínimo -20 °C até 60 °C (-4 °F até 140 °F)
Resolução 0,1 °C (0,2 °F)

Umidade relativa
Limites Máximo e Mínimo 25% até 95 %
Resolução 1 %

Frequência
Frequência RF 433 MHz
Rango Alcance 100 metros (328 pés) sem obstruções
Transmissão Aprox. 1 minuto

Número do Canal 1,2,3,4 ou 5
Unidade de Medição de Temperatura °C ou °F
Alimentação 2 pilhas alcalinas UM-XUM-3 (AA) de 1,5V

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite nosso site (www.oregonscientific.com.br) para aprender mais sobre nossos outros produtos, tais como Câmeras Digitais; Produtos de Aprendizagem; Relógios de Projeção; Equipamentos de Esporte e Saúde; Estações Meteorológicas. O nosso site possui também dados para contato com nosso SAC, assim como perguntas e respostas mais recentes e downloads.

Esperamos que você encontre todas as informações que necessitar, entretanto se você quiser entrar em contato direto com nosso SAC, ligue para 55 11 2161-6180.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Por meio da presente declaração Oregon Scientific declara que este Term-higrómetro, controlado por rádio com sensor com 5-canaís de transmissão sem fios com relógio incorporado model RTGR328N está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões da Diretriz 1999/5/CE.

Uma cópia assinada e datada da Declaração de Conformidade está disponível para requisições através do nosso SAC.

NOTA: Este produto não funciona com baterias recarregáveis. Descarte as baterias usadas corretamente.

PAÍSES SUJEITOS À NORMA R&TTE
Todos os países da União Europeia, Suíça e Noruega

Model: RTGR328N

Handleiding

NL

OVER DEZE HANDLEIDING

Gelukkigewent met uw keuze van de RTGR328N, Oregon Scientific™ thermo-hygro-meteo-thermometer met draadloos RF klok sensor. Dit toestel kan gebruikt worden met nieuwe Oregon Scientific™ ontvangstoestellen, zoals:

- BAR998HG
- BAR321HG
- AWS888

BELANGRIJK: De RTGR328N werkt als een HF klok ontvanger voor de herbeweremde of nieuwere modellen, maar het werkt niet voor oudere modellen.

Als u wilt verkrijgen de nieuwere modellen (3-kanalen sensor), kies dan een model dat geen HF klok sensor heeft:


- THGR228N / THGR238N (3-kanal sensor)
- THGR328N (5-kanal sensor)

Houd deze handleiding bij de hand wanneer u uw nieuw product gebruikt. Het bevat praktische stap-voor-stap instructies, alsook technische specificaties en waarschuwingen die u dient te weten.

PRODUCTOVERZICHT


VOORZIJDE

1. LCD scherm
2. LED status indicator
3. Ventilatie opening




LCD

1. Ontvangst
2. Kanaal nr.
3. Lage batterij indicator
4. Tijd
5. Temperatuur (°C of °F)
6. Klokwerking
7. Temperatuur / vochtigheid uitlezing




ACHTERZIJDE

1. Muur montage (uitsparing)
2. Kanaal schakelaar
3. Reset
4. "C/F" schakelaar
5. Search (Zoek) knop
6. EU/UK radio signaal formaat schakelaar
7. Batterij compartiment
8. Uitslipsteun



UITKLAAPSTEUN

1. Klap de steun uit.
2. Vergrendel hem op zijn plaats



HOE TE BEGINNEN?

Dit product kan radio gecontroleerde klok signalen, buitenhuis temperatuur en vochtigheid ontvangen en uitzenden van en naar het hoofdtoestel (binnenhuis).

Dit toestel kan samen met maximum 4 andere thermo-hygro toestellen gebruikt worden om data te verzenden naar het hoofdtoestel.

De schakelaars voor de eenheidsmaat (°C of °F) en kanaalnummer (1,2,3,4 of 5) bevinden zich in het batterij compartiment en moeten ingesteld worden vóór de eigenlijke installatie.

BELANGRIJK: Bijkomende toestellen die temperatuur en vochtigheid meten, worden apart verkocht. Indien u er meerdere gebruikt, selecteer dan een verscheidend kanaal voor iedere eenheid.

OPSTELLING

1. Plaats de afstandseenheid zo dicht mogelijk bij het hoofdtoestel.
2. Verwijder het batterijdeksel door de schroeven los te maken met een Phillips schroevendraaier.
3. Geef het toestel een kanaalnummer. Indien u meerdere afstandseenheden gebruikt, ken dan verschillende nummers toe.
4. Stel het radiosignaalformat in voor de automatische klok instelling.
5. Plaats de batterijen. Zorg ervoor dat de polariteit correct is, zoals aangegeerd op het compartiment.
6. Duw op de **RESET** knop met een fijn voorwerp (bijvoorbeeld een balpen).
7. Stel de maateenheid in.
8. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment. Schroef goed dicht.
9. Plaats de afstandseenheid door middel van de steun of de uitsparing aan de achterkant. Voor de beste resultaten:

- Plaats het toestel ver genoeg van elektrische of mechanische objecten.
- Plaats het toestel uit de vochtigheid en direct zonlicht.
- Plaats het toestel niet verder dan 100 meter (328 voet) van de hoofd (binnen)eenheid.
- Plaats het toestel zodanig dat het tegenover het hoofd-(binnen)toestel staat. Minimaliseer obstructies zoals deuren, muuren en meubelstukken.

Het is aangeraden om verschillende locaties uit te proberen om een goede ontvangst te krijgen.

10. Eenmaal de batterijen op hun plaats zitten zal de sensor elke minuut signalen uitzenden. Het cijfer dat op het hoofdtoestel goedt wordt hangt af van welke afstandseenheid geselecteerd